


Шкаф 2-х ств. «Ненси»


800x2000x466




Комплектовочная ведомость на детали

	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт.	№
Упаковка №2	Фурнитура		1	
Упаковка №1	Боковина левая	1950x446	1	1
	Боковина правая	1950x446	1	2
	Створки	1980x396	2	6
	АД.ВЛГ	399*796	1	7
	АД.ВЛГ	1160*396	2	8
	АД.ВЛГ	410*796	1	9
	Крышка	800x446	2	3
	Вкладка	767x446	2	4

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

Евровинт 6,3*10,5 (креп. винт)  16 шт.	Заглушка под евровинт  14 шт.	Опора регул.  4 шт.	Гвозди 2*20  50 шт.	Еврошуруп 7x50  18 шт.	Ручка S170 (ч.н.)  2 шт.	Ключ под шестиграннык  1 шт.
Шуруп 4*16  20 шт.	Шайба пластмассовая  10 шт.	Штангодержатель  2 шт.	Петля накладная  8 шт.	Ответная планка петли  4 шт.	Шуруп 4*30  4 шт.	

Крепление ответной планки петли




Необходимый инструмент для сборки




Также необходим инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 и 7 мм.


Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

Регулирование по высоте Регулирование глубины Регулирование наложения



Монтаж ножки





1. Сборку осуществлять необходимо двум специалистам. Перед сборкой, определить место установки набора, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.
2. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно на боковинах 1 и 2 установить ответные планки петель евровинтами 6,3*10,5 мм.
3. Подготовленные боковины 1 и 2 скрепить между собой вязками 4 при помощи еврошурупов 7*50 мм.
4. Крышки 3 соединить с боковинами 1 и 2, используя еврошурупы 7*50 мм.
5. Для закрепления задних стенок 7 и 8 собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уравнять диагональ. Задние стенки под номерами 8 закрепить соединительным брусом. После выверки закрепить ХДФ гвоздями, используя шайбу пластмассовую. Затем установить ножки, используя шурупы 4*30 мм.
6. На створки 6 установить петли шурупами 4*16 мм. Для установки ручек на створки необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручки саморезом и навесить фасады.
7. Поставить собранную конструкцию вертикально. Установить штангу

Рекомендации по эксплуатации и уходу

Описание принятых технических решений и оценки рисков б/н от 16.05.2017 года, подтверждающих выполнение требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебелиной продукции» (ТР ТС 025/2012). Условия хранения продукции: хранить в крытых помещениях при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха 45%-70%. Срок службы (годности) продукции - 24 месяца при соблюдении условий хранения и эксплуатации.

- 1. Не оставляйте мебель и комплектующие вблизи отопительных приборов и источников огня.
- 2. Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей во избежание изменения цвета изделий и потери товарного вида.
- 3. Избегайте резких перепадов температур, чрезмерной сухости и повышенной влажности в помещении.
- 4. Не допускайте грубого механического воздействия на мебель и комплектующие, неаккуратное обращение может привести к повреждению отделочного покрытия, стекол, зеркал и элементов крепежа. При появлении трещин и сколов на поверхности стеклоизделий или обнаружении поломок фурнитуры необходимо немедленно произвести их замену, так как дальнейшая эксплуатация поврежденных деталей может привести к травмам.
- 5. Не ставьте на поверхность горячие предметы без теплоизоляционных прокладок.
- 6. Избегайте попадания воды и технических жидкостей
- 7. При уходе за мебелью рекомендуется протирать поверхность влажной тканью с последующей протиркой насухо, применять аэрозоли, восковые полироли и специальные средства. Запрещается мыть мебель водой и чистить составами, содержащими спирты, растворители, соду и прочие абразивные материалы.
- 8. В процессе эксплуатации корпусной мебели возможно ослабление крепежных соединений, в этой связи необходимо их периодически подтягивать.

Соблюдение приведенных выше рекомендаций позволит вам продлить срок службы корпусной мебели и поможет избежать проблем при эксплуатации.

Гарантийные условия

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям: ГОСТ 16371-93,ТО 5610-003-30400110-2014 «Мебель общие технические условия», «Наборы и изделия мебели» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Гарантийный срок эксплуатации на бытовую мебель составляет 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерыночном распределении – со дня получения ее потребителем.

Потребитель имеет право на выполнение производителем гарантийных обязательств в течение всего указанного срока в случае обнаружения им дефектов производственного характера, связанных с комплектностью изделия, недостатками материалов и технологий изготовления.

Претензии по качеству изделий, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

Гарантия не действует в случаях:

- 1. Несоблюдения потребителем рекомендаций производителя по хранению, эксплуатации и уходу за изделием.
- 2. Естественного износа элементов мебели, возникшего в процессе эксплуатации – потертости, царапины, частичная потеря цвета под воздействием ультрафиолетового излучения.
- 3. Механических повреждений, вызванных неграмотными действиями при транспортировке, хранении, сборке и эксплуатации корпусной мебели.
- 4. Повреждения деталей и комплектующих вызванные воздействием чрезмерной влажности и резких перепадов температур, повлекшее за собой разбухание ЛДСП и прочих композитных материалов, отслоение отделочного покрытия и другие повреждения.

Основанием для получения гарантии является наличие оригинала кассового чека либо товарной накладной.

Благодарим вас за приобретение нашей продукции.

Гарантийный талон

ИП Елисеева Ю.В. в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебелиной продукции», ГОСТ 16371-93 "Мебель общие технические условия".
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д- RU. AB15. B.03973
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 16.05.2022 включительно.

Гарантийный талон

ИП Летин Д.В. в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебелиной продукции», ТО 5610-003-30400110-2014», «Наборы и изделия мебели»Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д- RU. AI24. B.00213/19Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 08.10.2024 включительно.

	Арт. ЛДВ 03-00.003		Мебельная Фабрика «PDM» Россия, 440031, г. Пенза, ул. Ижевская, 56а тел./факс 8(8412)20-84-97; e-mail: pdmmebel@mail.ru	Отрезать и приклеить
	Шкаф 2х ств. «Ненси»		Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 40 100 9	
	Соответствует ГОСТ 16371-93 ТО 5610-003-30400110-2014 ТР ТС 025/2012 ЕАЭС № RU Д- RU. AB15. B.03973 ЕАЭС № RU Д- RU. AI24. B.00213/19		Дата изготовления 2019год Гарантийный срок эксплуатации - 24мес. Материалы: ЛДСП, МДФ	